

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO DI ELEMENTI POLICERAMICI

MATERIALI E ISTRUZIONI PER MONTAGGIO:

ART. P03T, B11T, B07T

- Tasselli Nylon tipo Fischer di diametro mm 8, Lunghezza minima mm120 per montaggio a resina.
 - Resina Bicomponente,
 - Cardini a vite lunghezza mm 90 per Elementi “Policeramici” di spessore fino a mm 100; per spessori superiori usare cardini a vite di lunghezza mm 120.
- Posizionare gli elementi porta cardine “Policeramici”.
 - Eseguire fori di fissaggio nella muratura usando il porta cardine come Dima.
 - Eliminare eventuali residui di polvere all’interno del foro.
 - Inserire resina nei fori, fare una leggera rasatura con colla o resina di montaggio nel lato di appoggio al muro, posizionare l’elemento, inserire i tasselli e fissare.
 - Eseguire cappotto, Rasatura e eventuale finitura.
 - Forare il porta cardine “Policeramici”, inserire la resina e il cardine nel foro praticato.

MATERIALI E ISTRUZIONI PER MONTAGGIO:

ART. P05Z, B02Z.

- Cemento presa rapida,
 - Cardini lunghezza mm 90 per Elementi “Policeramici”, di spessore fino a mm 100, per spessori superiori usare cardini di lunghezza mm 120.
- Demolire il muro in corrispondenza degli elementi porta cardine “Policeramici”.
 - Posizionare gli elementi porta cardine allargando le zanche per un maggior ancoraggio.
 - Eseguire il riempimento con cemento facendo attenzione a non lasciare spazi tra muro ed elementi porta cardine.
 - Eseguire cappotto, Rasatura ed eventuale finitura.
 - Forare il porta cardine “Policeramici”, inserire la resina e il cardine nel foro praticato.

MATERIALI E ISTRUZIONI PER MONTAGGIO:

ART. C13Z.

- Resina Bicomponente,
- Forare con l’apposita fresa il cappotto nella posizione desiderata.
 - Forare la muratura al centro con punta diametro mm10.
 - Eliminare residui di polvere.
 - Inserire la resina nel foro della muratura.
 - Inserire l’elemento “Policeramici”.